

BW - LLAVES DE APOYO



BWH con BWM-50

Adecuadas para las llaves TWS-N y TWH-N

Cabezas hexagonales intercambiables

Mecanismo de liberación seguro

La serie BW de llaves de apoyo de Hi-Force tiene un brazo de reacción de la tuerca posterior fácil de quitar y poner para evitar que ambas tuercas giren durante el apriete. El punto de reacción diseñado en forma de T evita el bloqueo una vez finalizado el apriete.

Juego completo:

Número modelo	Descripción	Soporte de llave de apoyo con juego de cabezas:			
		de		a	
		Imperial	Métrico	Imperial	Métrico
BWI-SET	Soporte completo con juego de cabezas imperial (12pzas)	1 7/16"	-	3 7/8"	-
BWM-SET	Soporte completo con juego de cabezas imperial (14pzas)	-	36mm	-	100mm

Componentes individuales:

Número modelo	Descripción	Tamaño AF hexagonal	
		Imperial	Métrico
Soporte			
BWH	Soporte de llave de apoyo	-	-
Cabezas hexagonales			
BWI-107	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	1 1/8"	-
BWI-110	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	1 5/8"	-
BWI-113	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	1 13/16"	-
BWI-200	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	2"	-
BWI-203	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	2 3/16"	-
BWI-206	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	2 3/8"	-
BWI-209	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	2 9/16"	-
BWI-212	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	2 3/4"	-
BWI-215	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	2 15/16"	-
BWI-302	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	3 1/8"	-
BWI-308	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	3 1/2"	-
BWI-314	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (imperial)	3 7/8"	-
BWM-36	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	36 mm
BWM-41	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	41 mm
BWM-46	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	46 mm
BWM-50	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	50 mm
BWM-55	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	55 mm
BWM-60	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	60 mm
BWM-65	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	65 mm
BWM-70	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	70 mm
BWM-75	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	75 mm
BWM-80	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	80 mm
BWM-85	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	85 mm
BWM-90	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	90 mm
BWM-95	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	95 mm
BWM-100	Cabeza hembra hexagonal para llave de apoyo (métrico)	-	100 mm